

Garantía y Respaldo:

- Si la cobertura de garantía finaliza durante este período de aislamiento obligatorio, los clientes podrán presentar su reclamo una vez que reactive la atención de la red de concesionarios. La garantía no será rechazada.
- Todos los vehículos que finalicen su cobertura durante el periodo de aislamiento obligatorio tendrán automáticamente 3 meses de extensión de garantía en tiempo y 1.500 km en recorrido, lo que primero ocurra.
- Para vehículos nuevos, recordamos que la cobertura de garantía inicia el día de la entrega del vehículo 0 km al cliente.
- Del mismo modo, los clientes que durante el estado de aislamiento obligatorio pierdan la fecha o kilometraje límite para llevar a cabo su mantenimiento, pueden ser atendidos sin perjuicio de la cobertura de la garantía, igualmente durante 3 meses o 1.500 km, lo que primero ocurra, después del límite del mantenimiento que aplique.

Recomendaciones para tu Chevrolet:

- Antes de poner en marcha tu vehículo, es importante revisar niveles de fluidos y validar debajo del vehículo buscando posibles fugas.
- Encender el vehículo al menos una vez cada 5 días en espacio abierto. Dejar el vehículo en ralentí con el freno de estacionamiento accionado y la transmisión en marcha neutral o parking (P) para automáticos, como mínimo 10 minutos hasta que el motor alcance su temperatura normal de funcionamiento, lo cual ayuda a que todas las partes del motor se lubriquen en su totalidad y mantener el correcto funcionamiento de su batería. "Remítase al manual de propietario, para mayor información".
- Si tu vehículo cuenta con sistema de aire acondicionado, recomendamos encenderlo durante 5 minutos mientras el motor está en marcha. Esto evitará la propagación de micro-organismos y humedad.
- En general se recomienda mantener el nivel de combustible como mínimo en ¼ de capacidad del tanque para preservar la vida útil de la bomba de combustible.
- Revisar posible deformación en los neumáticos por baja presión o fallas en válvulas. En caso de detectar alguna anomalía se debe reemplazar el neumático implicado antes de movilizar el vehículo.
- Lavar el parabrisas y los limpiabrisas (plumillas) con agua y jabón para vidrios antes de accionar el sistema de limpiabrisas. Esto evitará dañar el caucho de los limpiabrisas por efecto de la acumulación de polvo sobre los vidrios y el rayado del mismo.
- Si cuentas con un cobertor para vehículos, úsalo. Y es muy importante que esté con la 1ra velocidad engranada si es de transmisión manual o en la opción de Parking (P) si es de transmisión automática. El freno de seguridad siempre activado.

